

IDEAL CARE DEMPROM+

प्रोडक्ट का वर्णन:

IDEAL CARE DEMPROM+ विशेष फाइबर रैनफोर्स्ड इलास्टोमेरिक लक्वीड वॉटर प्रू फंग मेम्ब्रेन पेंट है। यह उत्कृष्ट इलास्टोमेरिक ऐक्रेलिक पॉलimer और विशेष मजबूत करने वाले पॉलएस्टर फाइबर को साथ मिलाकर तैयार किया गया है। सूखने पर यह एक टिकाऊ व एक समान मोटी झल्लि बनाती है जो धरातल (सतह) पर ठोस वॉटरप्रू फंग परत बनाती है।

उपयोग में लेने के लिए उचित स्थान:

IDEAL CARE DEMPROM+ को इमारत की छतों, बालकॉनी, छतरियों और बाहरी खड़ी दीवारों पर लगाने की सलाह दी जाती है।

तकनीकी डाटा:

उत्पाद का नाम	IDEAL CARE DEMPROM+
उत्पाद संरचना:	सिंगल पैक इलास्टोमेरिक पेंट।
रंग	सफ़ेद
फिनिश	मैट (धुंधली अपारदर्शी)।
कवरेज	15-20 वर्ग फुट प्रति लीटर प्रति कोट (धरातल व छत वाला भाग), 20-25 वर्ग फुट प्रति लीटर प्रति कोट (ऊर्ध्वाधर/खड़ी दीवार वाला भाग)
पैक साइज	1lt, 4lt, 10lt व 20lt
भण्डारण	सूर्य की रोशनी से दूर व ठंडी जगह पर
शेल्फ लाइफ	निर्माण दिनांक/माह से 2 वर्ष तक (मूल रूप में व वायुबंद (एयर टाइट) पैक डिब्बा (कंटेनर) को सूरज की रोशनी से दूर रखें।

पेंट को लगाने की विधि:

नई दीवार और पुराने पेंट की सतह को सभी ढीले, पुराने, पपड़ी, धूल, चकनाई और पाउडर सामग्री इत्यादि को रेगमाल, पट्टी, तार ब्रश इत्यादि उपयुक्त औजार से साफ करे व पुरानी दीवारों से काई, शैवाल और कवक को तार ब्रश से रगड़ कर हटा दे, ता क उनका फर से पनपना (Growth) बंद हो जाय, उसके बाद सतह को पानी के फव्वारों (Jet) से बढ़िया धो करे साफ कर व सूखने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

जिस धरातल और दीवार पर पेंट करना हो उसकी जाँच पड़ताल करके देखे, यदि कोई दरार या गड्ढे 2-3mm से कम के हो उसे वी (V) शेप में खुरद कर बढ़िया साफ करके उसमें आइ डयल केयर क्रैक फिलर पुट्टी को आइ डयल केयर SBR+ में मलकर उस दरार को भर ले.

3MM से बड़े गड्ढे, क्षतिग्रस्त, खोखले भाग व दरार को 1:3 के अनुपात में सीमेंट और रेत के मश्रण से भरना चाहिए।

वास्तविक पेंटिंग से पहले सभी रिसाव, लीकेज, चुड़ना बंद होने चाहिए मरम्मत व बंद करने होंगे। नई प्लास्टर वाली सतह पर पेंटिंग कम से कम 2-3 महीने बाद ही किया जाना उचित रहता है।

पेंट लगाने की दिशा:

पहला कोट IDEAL EXTRA MILAGE PRIMER या IDEAL CARE DEMPRO+ का सेल्फ प्राइमिंग कोट पानी में 1:1 पतला करके लगाएं।

IDEAL CARE DEMPRO+ को आडा # तिरछा (Criss-Cross) में लगाएं यानी क पहला कोट ऊपर से नीचे (वर्टिकल) और दूसरा कोट कुछ समय अंतराल दौंये से बाएं (हॉरिजॉन्टल) लगायें।

सावधानी:

IDEAL CARE DEMPRO+ उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाकर व छानकर लें।

कृपया इस पेंट में किसी भी प्रकार का रसायन या थनर नहीं मिलाएं।

IDEAL CARE DEMPRO+ के अधिक पतला होने से रंग में भिन्नता, कम कवरेज, सभी दागों का दिखाई देना (खराब छिपाव), खराब बॉन्डिंग या पपड़ी या क्रैक्स बन सकता है।

सतह पर अत्यधिक ब्रशिंग व ब्रश के लम्बे खंचाव (स्ट्रेचिंग) से भी बचना चाहिए।

टिप्पणी:

पेंट की कवरेज, सतह का आधार, धरातल की स्थिति, मौसम, सतह पर लगाने का तरीका, उपकरण और कई अवांछित कारकों से व्यावहारिक कवरेज प्रभावित हो सकती है। सावधानी के रूप में बहुत ही असमान्य धरातल पर एक प्रयोग के आधार पर इसका उपयोग करने के तत्पश्चात ही प्रारम्भिक कवरेज ज्ञात करके ही माल का उपयोग करें। हमारी ज्ञात कवरेज एक धरातल, मौसम, उपकरण, लगाने की विधि व प्रशिक्षित अनुभवी द्वारा सम्पन्न की गई है।

